



Istruzioni di montaggio:

- 1) dopo aver smontato il parabrezza, togliere i wellnut originali e sostituirli con quelli in dotazione.
- 2) assemblare il parabrezza FFabbi inserendo prima le viti frontali, poi quelle di fondo ed infine quelle laterali.
- 3) stringere le 6 viti.

ELENCO BULLONERIA Parabrezza Art. 2665/EX

Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.
Q1032	Wellnut	4	1